

MANTENIMIENTO CÉSPED DECORATIVO



El césped artificial, al ser un producto sintético, requiere un mantenimiento considerablemente inferior al césped natural; no obstante con el paso del tiempo, deberán llevarse a cabo algunas acciones para alargar su conservación y apariencia

Limpieza:

La suciedad que queda acumulada como el polvo, las deposiciones de animales, el derrame de líquidos, etc., puede ser eliminada mediante una corta aspersión o limpieza con manguera de agua a media presión.

Cepillado y Lastrado:

Un continuado tránsito de personas y/o fuertes lluvias o viento pueden provocar el desplazamiento del relleno de arena de sílice (si lo hay) y el aplastamiento de las fibras del césped artificial.

Como solución, las fibras del césped deberán cepillarse a contrapelo, y dos veces al año se procederá a completar el relleno de la superficie (si lo hay) con arena de cuarzo para conseguir una superficie regular y ayudar a que las fibras recuperen su posición vertical.

Utilice un rastrillo, escoba o soplador de hojas para quitar las ramas y hojas

Refrescar:

Especialmente durante las estaciones estivales asciende la temperatura del césped a causa del sol. Para refrescarlo se recomienda el riego por aspersión (o manguera) durante unos minutos. Si existe relleno de arena de sílice retendrá la humedad, acondicionando el césped para su disfrute.

Malas hierbas:

Aún con una buena instalación, si el producto ha sido colocado sobre una superficie natural en ocasiones pueden aparecer malas hierbas. U

Un exceso de humedad también puede desencadenar el nacimiento de hongos.

Para su eliminación o prevención se recomienda pulverizar la superficie con cualquier tipo de herbicida suave o diluido en agua.

En caso de hongos o moho use una solución al 1% de peróxido y agua.

Manchas:

Una acción inmediata es muy importante. El agua disuelve líquidos como la cerveza, el café, la sangre, el helado, etc.

Limpie primero la zona mecánicamente, luego lave la zona con agua jabonosa, enjuague y seque. Para manchas extrafuertes, utilice una disolución al 3% de amoníaco en agua (agua amoniacal)

Las manchas de aceite o los óleos se pueden limpiar con percloroetileno. Use una esponja

Utilice hielo para quitar los chicles o rociando con agua

Otras consideraciones importantes:

- Repare cuanto antes las juntas que se separen del terreno
- La basura orgánica se puede limpiar con una solución de agua y vinagre blanco. Limpie mecánicamente del campo de césped artificial de insectos muertos, arañas, etc. Ya que podrían convertirse en basura orgánica que hace que se compacte la arena.
- Acuda a un profesional si hubiese agua en el terreno del césped artificial.
- Los cigarrillos, fuegos artificiales y objetos calientes pueden causar quemaduras sobre el césped
- Pise el césped artificial con zapatos limpios, libres de lodo, vidrios o chicles en las suelas
- La nieve y el hielo no dañan la superficie. Para eliminar la nieve de la superficie se aconseja utilizar un soplador de nieve, ya que la brocha o la máquina quitanieves pueden dañar las fibras debido a su acción mecánica.

