



13. Detalles técnicos


Arranque del muro sobre solera de hormigón



Arranque del muro sobre forjado sanitario



Empotramiento de la carpintería




Fijación para ventanas abatibles

Profundidad: 15 cm.
Perforación realizada con una broca especial


Bisagra

Empotramiento:


- tradicional con 5 partes de cola YTONG, 1 parte de cemento y 4 partes de arena
- Mecánico
- Químico
- Bicomponente




Fijación para ménsula de madera




Apoyo de celosía de madera




Detalle de encaje para el apoyo de viga en muro hastial




Forjado de vigas de madera




Refuerzo de antepecho




Antepecho




Machón portante




Machón no portante




Dintel realizado in situ bajo placas de forjado




Dintel realizado en bloques "U" o piezas en canal en "U"




Dintel prefabricado bajo zuncho perimetral con bloques “U” o en canal “U” - A



Dintel prefabricado bajo zuncho perimetral con bloques “U” o en canal “U” - B




Dintel prefabricado bajo zuncho perimetral con bloques "U" o canal "U" - C




Encuentro entre muro exterior y muro interior de arriostramiento


Encuentro entre muro exterior de carga y muro interior de arriostramiento




Encuentro por traba de muros de carga YTONG




Encuentro entre muro exterior (esp. 30) y muro exterior (esp. 20)




Encuentro entre muro exterior y muro interior de arriostramiento




Forjado tradicional (vigüeta y bovedilla) sobre muro de carga YTONG




Forjado de placas autoportantes y aislantes y muro exterior de bloques




Voladizo de placas para balcón




Anclaje de forjado de placas YTONG a zuncho perimetral




Anclaje de forjado de placas YTONG a zuncho perimetral




Anclaje de placas sobre viga de hormigón




Brochal para el hueco de 2 placas cortadas




Brochal para el hueco de una placa cortada




Anclaje de placas de forjado sobre viga metálica




Anclaje de placas de forjado sobre viga metálica




Anclaje de placas de forjado sobre viga metálica (a mismo nivel)




Anclaje de placas de forjado sobre viga metálica (a mismo nivel)




Anclaje de placas de forjado sobre viga metálica (a mismo nivel)




Detalle de colocación de placas de cubierta sobre planta bajo cubierta




Detalle de cumbrera – placas cubierta




Anclaje de placas de cubierta en el apoyo extremo




Anclaje de placas de cubierta en los apoyos intermedios




Voladizos de cubierta




Detalle voladizo lateral




Detalle voladizo en alero




Detalle voladizo en alero




Encuentro muro de cerramiento YTONG con pilar de hormigón armado





Encuentro muro de cerramiento YTONG con pilar de acero




Encuentro muro de cerramiento YTONG con forjado de hormigón




Encuentro muro YTONG y elementos estructurales




Apoyo viga metálica sobre muro carga YTONG




Puerta sísmica ($a_c \leq 0,12 g$)




Solución sísmica para ventanas en zonas con $a_c \geq 0,12g$




Tabique sobre solera de hormigón liso




Tabique sobre solera de hormigón irregular




Tabique sobre solera de hormigón (especial para piezas húmedas)




Tabique sobre solera de madera



Junta sobre la coronación de los tabiques



Fijación de puerta con empotramiento de cola de milano



Trasdosado

